

# LÆR DIN TELEFON NYE NUMRE • MOBIL

## Guide til "Tryk selv" services

### Viderestilling ved manglende svar på mobiltelefon

Din telefon bliver taget – selv om du ikke når det


Telefonen ringer – men du behøver ikke selv at tage den. For efter 15 sekunder bliver der stillet om til et andet nummer, som du har valgt i forvejen.

Viderestilling ved manglende svar er praktisk, hvis du ikke altid er lige tæt på telefonen, men alligevel vil være sikker på at alle opkald bliver besvaret.

Sådan aktiveres Viderestilling:

**\*\*61\*** Tlf. nr. # 

Sådan ophæves Viderestilling:

**##61#** 

### Viderestilling af alle opkald på mobiltelefon

Telefonen besvares, selv om du ikke kan tage den


Opkald til din telefon kan nu automatisk viderestilles og besvares af naboen, din kollega, eller TELEsvar, når du ikke kan eller vil tage telefonen. Det er praktisk, hvis du vil være sikker på, at telefonen altid bliver taget.

Den, der ringer op, kan ikke høre, hvor opkaldet besvares.

Sådan aktiveres Viderestilling:

**\*\*21\*** Tlf. nr. # 

Sådan ophæves Viderestilling:

**##21#** 

### Viderestilling ved optaget på mobiltelefon

Din telefon behøver aldrig mere at være optaget


Selv om du bruger telefonen flittigt dagen lang, behøver den aldrig mere at være optaget. Hvis der kommer et opkald til din telefon, mens du er i gang med en samtale, stilles det automatisk og umærkeligt videre til et andet nummer. Et nummer som du frit kan vælge og udskifte efter behov.

Din telefon kan naturligvis benyttes helt normalt, selv om den er viderestillet. Viderestilling ved optaget er praktisk for dig og en venlig service over for andre.

Sådan aktiveres Viderestilling:

**\*\*67\*** Tlf. nr. 

Sådan ophæves Viderestilling:


**##67#** 

### Viderestilling, når du er udenfor dækning, eller når den er slukket

Sådan aktiveres Viderestilling:


**\*\*62\*** Tlf. nr. # 

Sådan ophæves Viderestilling:


**##62#** 

### Banke på – på din mobiltelefon

Sådan aktiveres Banke på:

**\*43#** 

Sådan ophæves Banke på:

**#43#** 

Sådan bruger du Banke på:

Tast **0** OK

= For at skifte mellem to samtaler

Tast **1** OK

= For at hente den parkerede samtale tilbage og afbryder den igangværende samtale

Tast **2**

= For at afslutte den parkerede samtale

### Parkering af samtale på din mobiltelefon

Også kaldet Samtaleskift betyder, at du kan ringe op til to personer og skifte imellem samtalerne.

Sådan parkerer du en igangværende samtale:

Under en igangværende samtale har du følgende muligheder når du hører en „bib“ lyd:

Tast **0** OK

= Du afviser det indkomne opkald

Tast **1** OK

= Du afslutter samtalen og besvarer det indkomne opkald

Tast **2** OK

= Du parkerer den igangværende samtale og besvarer det indkomne opkald

Herefter er der følgende muligheder:

Tast **0** OK

= Du skifter imellem de to samtaler

Tast **1** OK

= Du henter den parkerede samtale tilbage og afbryder den igangværende samtale

Tast **2** OK

= Du afslutter den parkerede samtale. Dette kan variere lidt for forskellige mærker, men tjek din manual for at være helt sikker på hvordan det bruges på din telefon.

#### Husk

at den, der ringer op til dit normale telefonnummer, ikke ved at opkaldet er viderestillet. Derfor **betaler du selv normal takst** for viderestillingen. Har du f.eks. viderestillet til en anden by, betaler du landstakst for viderestillingen.

Det er muligt at **viderestille** til et hvilket som helst telefon- eller mobiltelefonnummer i Grønland og udlandet.

# LÆR DIN TELEFON NYE NUMRE • MOBIL

## TELEsvar

TELEsvar er din personlige telefonsvarer på din GSM mobiltelefon. Alle dine opkald bliver automatisk viderestillet til TELEsvar, når din mobiltelefon er slukket, er uden for dækningsområde eller ikke besvares.

Med TELEsvar kan du trygt slukke telefonen, når du ikke vil forstyrres, og de, som vil i kontakt med dig, kan så lægge en besked til dig.

Du kan aflytte beskederne fra hvilken som helst telefon, når du har tid.

TELEsvar har plads til 10 beskeder, og de gemmes i 15 dage. På den måde vil du altid være til at få fat på uden at blive forstyrret eller afbrudt, når du ikke ønsker at svare på et opkald. Alle TELEs GSM abonnenter har adgang til TELEsvar.

Du er velkommen til at ringe til dit lokale kundecenter på telefon 145, slå op på [www.tele.gl](http://www.tele.gl), hvor du kan downloade brugervejledningen, eller henvende dig i dit lokale TELE-POST Center, hvis du vil vide mere.

## Aflytning af TELEsvar

Sådan aflytter du beskeder i TELEsvar:

- Tryk 8 for pause.
- Tryk 9 for at spole 8 sekunder frem.
- Tryk 99 for at spole frem til beskedens afslutning.
- Tryk 0 for hjælp
- Tryk 00 for udvidet hjælp
- Tryk 000 for Ny-bruger guide.

**Bemærk:** Det er funktioner, som du blot skal bruge, mens du aflytter beskeder. De bliver ikke præsenteret i menuerne.

## TELEsvars hovedmenu

TELEsvar har en hovedmenu, som du automatisk kommer til, når du har hørt dine nye beskeder, eller hvis der ingen nye beskeder er. I hovedmenuen har du følgende muligheder:

- Tryk 1 for at aflytte beskeder (denne mulighed får du kun præsenteret, hvis du har nye eller gemte beskeder liggende i TELEsvar.

- Tryk 9 for ændringer.

- Tryk 0 for hjælp.

## Aktivering af TELEsvar

Har du haft din GSM-mobiltelefon viderestillet til et andet nummer og ønsker du at aktivere TELEsvar i stedet, taster du følgende:

Ved manglende svar

\*\*61\*50 dit GSM nr. #

Uden for dækning

\*\*62\*50 dit GSM nr. #

Ved optaget

\*\*67\*50 dit GSM nr. #

Ved alle opkald

\*\*21\*50 dit GSM nr. #

Du kan også anvende menupunkterne i din GSM mobiltelefon. Se din betjeningsvejledning.

## Ophævelse af TELEsvar

Ved manglende svar

##61#

Uden for dækning

##62#

Ved optaget

##67#

Ved alle opkald

##21#