



## Kvikmanual IP8820





### Modtage et kald

Når du modtager et kald, vil telefonen ringe, og displayet viser eventuelt navn eller nummer på den person, der ringer.

### Besvare et kald



Løft håndsættet, eller tryk på højtaler knappen  for håndfri betjening, eller tryk på hovedsæts knappen , hvis du anvender hovedsæt, eller tryk på funktionstasten [Svar].

### Afslutte et kald

Læg håndsættet på, tryk , hvis du benytter håndfri betjening, tryk , hvis du anvender hovedsæt, eller tryk på funktionstasten [Afbr].

### Foretage et kald

Du kan foretage et kald ved at ringe op med håndsættet lagt på eller løftet af.

Løft håndsættet, tryk , tryk  eller start blot med at indtaste nummeret. Indtast det nummer, du ønsker at ringe til og tryk [Kald] eller #.

Når den person, du ringer til svarer, kan du begynde samtalen. Displayet vil vise, hvor lang tid samtalen har varet.

### Omstille kald

Du kan sende et aktivt kald til et andet lokalnummer.

For at omstille et aktivt kald:

- 1) Tryk på funktionstasten [Omst]
- 2) Det aktive kald ændres til hold og du får en klar tone
- 3) Tast det nummer du ønsker at stille om til og tryk funktionstasten [Kald] eller #. Du kan nu lægge på eller vente, indtil den anden part besvarer kaldet, og informere vedkommende om kaldet
- 4) Læg på for at gennemføre omstillingen.

### Trække et kald - gruppe

- 1) Løft røret. Indtast den tildelte kode (f.eks \*98) og tryk på [Kald] eller #.
- 2) Der er nu forbindelse til den telefon i gruppesvarsgruppen, der har ringet længst. Gruppeindtrækning forudsætter at en gruppe er oprettet.

### Iserfik.gl

Fra internettet kan du ændre indstillinger på din viderestilling, omstilling, banke på og andre indstillinger for telefonen. Gå på internettet og indtast adressen [www.iserfik.gl](http://www.iserfik.gl) og dit brugernavn og password. Herfra kan du ændre dine indstillinger for telefonen.